


## ВНИМАНИЕ!

Напряжение питания ППКОП “ЦЕРБЕР РР-4” составляет 17-19В AC/DC

Выходное напряжение ИБП FARADAY, в зависимости от модификации, составляет от 12.5 до 24В

В связи с этим необходимо производить настройку блока питания FARADAY на заданный диапазон напряжений. Настройка осуществляется при помощи подстроечного резистора.

Рекомендуемое напряжение питания ППКОП “ЦЕРБЕР РР-4” - 17В AC/DC.



подстроечный резистор